



8908010

Ohišje 9cm USB 3.0 DB-ALU3 Fantec

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Zunanje ohišje za SATA trde diske velikosti 9cm (3.5"), model 1434 DB-ALU3
Priključitev na USB 3.0 vmesnik na računalniku, kompatibilen z USB 2.0 in 1.1
Chipset AS Media, Prenos podatkov do 5Gbps
Notranji vmesnik SATA 3
Podprti OS Windows , Mac OS in Linux
Enostavna namestitev, plug & play, moder LED indikator delovanja
Odlično hlajenje diska in ohišja z odvajanjem toplote
Material aluminij, prednja in zadnja plošča plastika
Napajanje ohišja DC 12 V/2 A, poraba 24W
Velikost ohišja 32x192x120,
Teža: 1 kg
Barva: Črna
Skladnost s standardi CE, FCC in RoHS

Opis izdelka

1. Vhod za napajanje
2. Stikalo za vklop in izklop
3. LED indikator
4. USB vhod



Namestitev strojne opreme

Z priloženim orodjem razstavite ohišje in vložite trdi disk po izbiri. Povežite ga z USB kablom v vašo prosto USB režo na računalniku. Vključite napajanje in vključite ohišje. Ko računalnik samodejno namesti gonilnike je naprava pripravljena za uporabo.

Namestitev programske opreme

1. Windows 98
 - ko priključite USB kabel iz ohišja na računalnik, OS samodejno prepozna novo strojno opremo. vstavite CD z gonilniki
 - poiščite ustrezno pot za gonilnike na CD-ju (npr. X:\CYPRESS_USB\WIN98)
 - začnite z namestitvijo gonilnikov (namestitev se konča v cca. 1 minuti)
 - pri naslednji priključitvi naprave vam na računalniku ni potrebno ponovno namestiti gonilnikov
2. Windows ME / 2000 / XP
 - naprava ne potrebuje posebne namestitve gonilnikov v teh operacijskih sistemih

Odpravljanje težav

V spodnjem desnem kotu vidim ikona za priključeno napravo, vendar ne najdem zunanjega trdega diska.
- preverite ali je vaš trdi disk pravilno nameščen - preverite ali je vaš trdi disk v poziciji "Master"
- preverite ali imate nameščene pravilne gonilnike (samo WIN98/SE)- preverite ali ima vaš trdi disk nameščene particije in ali je formatiran

Opozorila

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem.
- Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik., Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
- Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino., Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.

Opozorilo

Pomembno da je napravo pravilno izključite z pomočjo »Varno odstranjevanja strojne opreme«. Če te funkcije ne uporabljate lahko izgubite podatke na disku.



Firma in sedež proizvajalca

FANTEC GMBH, BILLWERDER BILLDEICH 605B, D-21033 HAMBURG; NEMČIJA