



1390003

TECHTRADE

Tester mrežni za kable RJ45 + PoE Value

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev:

Tester za preverjanje računalniških in BNC povezav. Osnovna enota, oddaljena enota za preverjanje povezave in oddaljena enota za preverjanje PoE napajanja. Na osnovni enoti možen prikaz vezave, v primeru kratkega stika se prižge več LED lučk istočasno.

Osnovna enota ima 2 RJ45 priključka za testiranje kabla, v primeru že položenega kabla pa se uporabi oddaljeno enoto.

Uporaba oddaljene enote za preverjanje PoE napajanja če želite preveriti ali je obstoječi kabel napajan iz PoE stikala ali preko PoE injektorja.

Za delovanje potrebna 1x 9V block baterija npr. 9906015



Paket vsebuje:

1x Osnovna enota, 1x Oddaljena enota, 1x PoE oddaljena enota, 2x RJ45/BNC kabel

POMEMBNO: NIKOLI NE PRIKLOPITE TESTERJA NA AKTIVNO MREŽO, NAMENJEN JE TESTIRANJU KABLOV. ČE JE EN KONEC KABLA VKLOPLJEN V USMERJEVALNIKU ALI SWITCHU SE BO NAPRAVA TRAJNO POŠKODOVALA IN GARANCIJA IZNIČILA!!

Uporaba testerja:

Priključite en konec kabla na glavni tester (A) in drug konec kabla na oddaljeni tester (B). (Lahko tudi priključite oba konca kabla na glavni (A) tester). Pritisnite gumb za vklop/izklop na pozicijo za vklop in zasvetila bo LED dioda. Takoj, ko boste priključili kabel, bo tester začel testirati kabel. Če je kabel dober in pravilno zvezan se prižge LED za vsako stran kabla. Če je v vezavi kabla kratek stik, se prižge več LED istočasno. Če želite testirati PoE napajanje, priključite konec kabla na oddaljeni PoE tester (C). Če se posveti LED pomeni da je na tem kablu PoE napajanje.



Pred uporabo preverite če je v tester nameščena 9V alkalna baterija.

Opozorilo: Ne priklaplajte testerja direktno v električno omrežje, zaradi možnosti okvar.

MENJAVA BATERIJ

Ko se prižge indikator nizkega stanja baterij morate čimprej zamenjati baterije, saj so drugače rezultati preizkušanja kablov lahko zavajajoči.

OPOMBE

- 1) Glavna enota za delovanje potrebuje eno 9V alkalno baterijo
- 2) Če preizkuševalca ne boste uporabljali dalj časa baterijo odstranite.

Firma in sedež proizvajalca:

SECOMP International, PO BOX 470, AUELESTRASSE 5, FL - 9490 VADUZ, LIHTENŠTAJN