



8202007

Prenap.zaš EURO 6s/1,5m Tons

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka

Električni razdelilec s prenapetostno zaščito, Model AP01008

6X 220 V vtičnice, "Šuko" tip vtičnice pod kotom 35 stopinj

Avtomatska varovalka 16A

Dolžina kabla 1.5 m

Stikalo za vklop/izklop



Navodila za uporabo

- Položaj stikala na razdelilniku preklpite v položaj 0.
- Izključite vse naprave iz električnega omrežja.
- Priključite vse napajalne kable v šuko vtičnice na razdelilniku.
- 220 V napajalni kabel iz razdelilnika priključite v vtičnico električnega omrežja.
- Za vklop razdelilnika preklpite stikalo v položaj 1. LED indikator se vklopi.
- Za izklop razdelilnika preklpite stikalo v položaj 0. LED indikator se izključi

Pomembno

- Odpiranje, predelovanje in menjavanje delov filtra je prepovedano
- Pri priključitvi naprav bodite pozorni na skupno moč priključenih naprav. Če prekoračite dovoljeno moč boste poškodovali filter.
- Priključitev hladilnikov, električnih grelnih teles in ostalih gospodinjskih naprav lahko povzroči preobremenitev filtra in njegovo uničenje.
- V primeru, da filter ne deluje preverite varovalke, ki se nahajajo v ležišču na spodnji strani filtra. Po potrebi jih zamenjajte.
- Pred zamenjavo varovalk, izključite filter iz električnega omrežja.
- Uporaba doma narejenih varovalk je prepovedana in nevarna
- Pazite da v filter ne pride voda.
- Filtra ne smete čistiti z acetonom, petrolejem in ostalimi kemičnimi substancami.
- Filtre uporabljajte samo v ozemljenih inštalacijah.
- Uporaba filtra z vidnimi mehanskimi poškodbami je prepovedana.

Firma in sedež proizvajalca

NINGBO F.T.Z.TONS INTERNATIONAL TRADING, CO.,LTD Rm. 507-509, Unit A1, Liyuanshangdu Building, 315012
Ningbo, Zhejiang; Kitajska