



9903015

TECHTRADE

UPS 600VA - DN-170063 Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

1. Uvod

1.1 Varnostna opozorila

Pozor:

- UPS obratuje pri napetostih, ki so lahko nevarne. Vsa popravila morajo biti opravljena s strani kvalificiranega serviserja.
- UPS vsebuje svoj akumulator, zato so lahko izhodi pod napetostjo čeprav naprava ni priključena na električno omrežje

Varno in pravilno delovanje naprave je deloma odvisno tudi od uporabnika. Za pravilno delovanje sledite opozorilom:

- Ne razstavljajte naprave
- Ne poskušajte priključiti naprave na napajanje s čem drugim kot z EURO napajalnim kablom
- Ne postavljajte naprave blizu vode ali v okolje z visoko stopnjo kondenzirajoče vlage
- Ne dovolite tekočinam ali drugim tujkom da pridejo v notranjost naprave
- Ne priključite gospodinjskih naprav, fenov ipd. na napravo
- Ne izpostavljajte naprave direktni sončni svetlobi ali virom toplote
- Na napravo ne priključite laserskega tiskalnika
- Napravo imejte konstantno priključeno na električni tok. Dolgotrajna neuporaba naprave skrajša življenje baterije.

Splošne lastnosti:

DIGITUS Line-Interactive UPS, 600VA/360W
Sistem brezprekinitvenega napajanja za računalniške naprave
Nazivna moč 600VA/360W
2x "Šuko" 220V tip vtičnice
Delovanje iz baterije 10-12 minut (odvisno od obremenitve)
Čas preklopa tipično 2-6 ms (največ 10ms)
LED indikator delovanja, zvočna opozorila
Vhoda napetost 230V AC, Polnjenje 4 ur do 90% kapacitete
Samodejna regulacija izhodne napetosti AVR
Samodejni vklop pri zaznavi AC toka
Cold-Start, Možnost zagona direktno z akumulatorskega napajanja
Mikroprocesorsko kontrolirana Line-Interactive topologija naprave
Nazivna moč 600VA, vgrajeni 1x 12V 7Ah akumulator
Prenapetostna zaščita in zaščita za prenizko napetostjo
Zaščita pred kratkim stikom in pred preobremenitvijo
Izhodna voltaža ko je na AC napajanju 220V $\pm 10\%$ (simulated sine wave)
RJ12/11 port za zaščito telefonske linije, modema ali faksa



OPOZORILO: Laserske tiskalnike ne smemo priključevati na UPS!!

1.2 Opis naprave

1. »Šuko« 220V električni izhod za naprave
2. Zaščita za telefonsko linijo
3. Varovalka
4. Napajalni kabel za električni tok



2. Priklop in uporaba naprave

2.1 Pregled

Ob odprtju embalaže preglejte napravo in embalažo in se prepričajte da ni poškodovana. V primeru da opazite poškodbo o tem nemudoma obvestite dostavljalca.

2.2 Priklop naprave

- (1) Priključite napravo na preizkušeno, ozemljeno vtičnico
- (2) Pritisnite gumb na sprednji strani, da se UPS aktivira. Pred prvo uporabo polnite akumulatorje vsaj 8 ur. Naprava avtomatsko polni akumulatorje kadarkoli je priključena na električni tok. UPS lahko uporabljate brez prvega polnjenja, a s tem skrajšate avtonomijo naprave.
- (3) Ugasnite vse naprave, ki jih želite priključiti na UPS in jih priključite na vtičnice na zadnji strani

Pozor: Na napravo ne priključite laserskih tiskalnikov, ker so preveliki porabniki energije

(5) Delovanje naprave lahko testirate s tem da jo izklopite iz omrežja. Z rednim testiranjem vsaj vsake 6 mesecev, zagotovite normalno delovanje baterij. V primeru da UPS takoj po odklopu el. omrežja ugasne ali je čas delovanja pol manjši kot v specifikacijah, je potrebno zamenjati baterije.

(6) Okvirni časi avtonomije

Model	Moč	Baterija	Avtonomija			
			25% obremenitev	50% obremenitev	75% obremenitev	100% obremenitev
DN-170063	600VA/360W	1x 12V 7Ah	19 min	6 min	30 sekund	5 sekund

3. Navodila za shranjevanje

Ob daljšemu času shranjevanja naprave brez uporabe morate akumulatorje polniti vsaj 12 ur vsake 3 mesece s tem da UPS priključite na električno omrežje. V okoljih z višjo temperaturo morate polnjenje ponavljati vsaka 2 meseca.

3. Odpravljanje težav

Težava	Mogoč vzrok	Rešitev
Naprava se ne odziva	1. Pregorela varovalka 2. Stikalo za vklop je izklopljeno 3. Napajalni kabel se je izključil	1. Zamenjajte varovalko z varovalko z enako močjo 2. Vklopite napravo 3. Priključite napajalni kabel
Zmanjšana avtonomija naprav	1. Baterija ni napolnjena do konca 2. Baterija ne deluje pravilno	Polnite baterijo brez priključenih naprav vsaj 6 ur. Če se težava ponovi kontaktirajte servis oz. zamenjate baterije.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO