



1390005

TECHTRADE

Tester mrežni RJ45 Value

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev:

Tester za preverjanje kablov
Za testiranje računalniških kablov
LED indikator delovanja na osnovni in oddaljeni enoti
Samodejen/ročen način delovanja
Samodejen izklop (power saving)
Indikator prazne baterije
Zvočni indikator
Napajanje 9 V blok baterija
Priložena torbica

Paket vsebuje:

1x Tester, 1x 9V blok baterija, 1x Torbica, 1x Navodila



POMEMBNO: NIKOLI NE PRIKLOPITE TESTERJA NA AKTIVNO MREŽO, NAMENJEN JE TESTIRANJU KABLOV. ČE JE EN KONEC KABLA VKLOPLJEN V OSMERJEVALNIKU ALI SWITCHU SE BO NAPRAVA TRAJNO POŠKODOVALA IN GARANCIJA IZNIČILA!!

Opis:

1. Gumb TEST
2. LED indikator
3. RJ-45 testni vhod

Navodila za uporabo:

1. V tester namestite 9V baterijo ter ga vklopite
2. Na tester ustrezno namestite kabel, ki ga želite preizkusiti. Zelo je **pomembno**, da testirani kabel priključite na ustrezen vhod.
3. Z pritiskom na gumb TEST pričnete s preizkušanjem.
4. Z LED indikatorja preberite rezultate



Varnostna navodila:

Pred uporabo naprave upoštevajte vsa varnostna navodila. Da boste pravilno uporabljali napravo, upoštevajte vse postopke, ki so opisani v teh navodilih.

- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati katerega koli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih.
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI odporna na nobeno tekočino.
- Če tekočina pride v notranjost naprave, jo takoj izključite iz računalnika. Naprave ne smete več uporabljati, ker lahko pride do požara ali električnega udara. Obvestite prodajalca ali najbližji servisni center.
- Da ne boste povzročili električnega udara, naprave ne priklapljajte ali izklapljajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte v bližino izvora toplote in je ne izpostavljajte ognju ali vročini.
- Naprave nikoli ne postavljajte v bližino drugih naprav, ki oddajajo močno elektromagnetno polje. Izpostavljanje močnim magnetnim poljem lahko povzroči neprimerno delovanje ter poškodbo ali izgubo podatkov.

Firma in sedež proizvajalca:

SECOMP International AG, Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf, Švica