



9116127

TECHTRADE

Mikrotik usmerjevalnik Wi-Fi hAP ax lite
L41G-2axD

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Brezžično omrežje 6. generacije po nizki ceni – majhno, hitro in dovolj močno, da izkoristi moč RouterOS v7!

Specifikacije:

Koda izdelka: L41G-2axD

Procesor: Dvojedrni IPQ-5010 @ 1 GHz

Arhitektura procesorja: ARM 64bit (RouterOS 32bit)

Velikost RAM-a: 256 MB

Shranjevanje: 128 MB, NAND flash pomnilnik

Število mrežnih priključkov: 4x Gigabit 10/100/1000 Mbps

Vezni nabor stikala: MT7531BE

Brezžični pas: 2,4 GHz

Vezni nabor brezžičnega vmesnika: IPQ-5010

Wi-Fi standard: 802.11 b/g/n/ax (dual chain)

Ojačanje antene: 4,3 dBi

Dimenzije: 124 x 100 x 54 mm

Operacijski sistem: RouterOS v7, Level 4 licenca

Temperaturno območje delovanja: -40°C do +70°C

Število DC vhodov: 1x USB tip-C

Napetost/poraba: 5V / 1,54 A / 8W



Paket vsebuje: 1x Brezžični usmerjevalnik, 1x Napajalnik (tip-C, 5V 2,4A), 1x hAP nosilec, 1x K-47 set za pritrditev na steno, 1x Navodila

Nastavitev

To napravo je treba nadgraditi na RouterOS v7.7 ali najnovejšo stabilno različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi!

Končni uporabniki so odgovorni za upoštevanje lokalnih predpisov, vključno z delovanjem v zakonitih frekvenčnih kanalih, izhodno močjo, zahtevami za kabliranje in zahtevami dinamičnega izbiranja frekvenc (DFS). Vse radijske naprave MikroTik morajo biti nameščene v skladu z navodili.

Ta hitri vodnik zajema model: L41G-2axD.

To je brezžična omrežna naprava. Ime modela izdelka najdete na nalepki (ID).

Za popoln posodobitev uporabniškega priročnika obiščite stran z navodili na strani <https://mt.lv/um-sl>.

Ali pa skenirajte QR kodo s svojim mobilnim telefonom.



Najpomembnejše tehnične specifikacije za ta izdelek najdete na zadnji strani teh hitrih navodil.

Tehnične specifikacije, brošure in več informacij o izdelkih na <https://mikrotik.com/products>

Navodila za konfiguracijo programske opreme v vašem jeziku z dodatnimi informacijami najdete na naslovu <https://mt.lv/help-sl>

Če potrebujete pomoč pri konfiguraciji, poiščite svetovalca <https://mikrotik.com/consultants>

Prvi koraki:

Prepričajte se, da vaš ponudnik internetnih storitev omogoča spreminjanje strojne opreme in bo izdal samodejni IP naslov;
Napravo priključite na vir napajanja;
Odprite omrežne povezave v računalniku in poiščite brezžično omrežje MikroTik - povežite se z njim;
Konfiguracijo je treba izvesti prek brezžičnega omrežja s spletnim brskalnikom ali mobilno aplikacijo. Lahko pa uporabite orodje za konfiguracijo WinBox <https://mt.lv/winbox>;
Odprto <https://192.168.88.1> v vašem spletnem brskalniku za začetek konfiguracije, uporabniško ime: admin in privzeto ni gesla;
Pri uporabi mobilne aplikacije izberite Hitro nastavitve in v šestih preprostih korakih vas bo vodil skozi vso potrebno konfiguracijo;
Kliknite gumb (Check for updates) in posodobite programsko opremo RouterOS na najnovejšo različico;
Izberite državo in uporabite nastavitve ureditve države;
Nastavite geslo za brezžično omrežje;
Nastavite geslo za usmerjevalnik;
Za osnovno funkcionalnost izdelka so potrebni naslednji paketi RouterOS "npk": wifiwave2, system.

Varnostne informacije:

Pred delom na kateri koli opremi MikroTik bodite pozorni na nevarnosti, povezane z električnim vezjem, in se seznanite s standardnimi praksami za preprečevanje nesreč. Namestitveni program mora biti seznanjen z omrežnimi strukturami, izrazi in koncepti.

Uporabljajte samo napajalnik in dodatki, ki jih je odobril proizvajalec, in ki so lahko najdeno i n originalna embalaža tega izdelka.

To opremo mora vgraditi usposobljeno in usposobljeno osebje v skladu s temi navodili za namestitvev. Monter je odgovoren za to, da je namestitev opreme skladna z lokalnimi in državnimi električnimi kodeksi. Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.

Ta izdelek je namenjen za namestitvev na prostem na drog. Pred začetkom namestitve natančno preberite navodila za montažo. Neuporaba ustrezne strojne opreme in konfiguracije ali upoštevanje pravih postopkov lahko povzroči nevarne razmere za ljudi in poškoduje sistem.

Ne moremo zagotoviti, da se zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo zgodilo nobena nesreča ali škoda. Uporabljajte ta izdelek previdno in delujte na lastno odgovornost!

To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroči radijske motnje, v tem primeru se od uporabnika zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe.

V primeru okvare naprave jo izklopite iz napajanja. Najhitreje to storite tako, da napajalnik odklopite iz vtičnice.

Izpostavljenost radiofrekvenčnim sevanjem: Ta oprema MikroTik ustreza mejam izpostavljenosti sevanju FCC, IC in Evropske unije, določenim za nenadzorovano okolje. To napravo MikroTik je treba namestiti in uporabljati najmanj 38 centimetrov od vašega telesa, poklicnega uporabnika ali splošne javnosti.

Opomba: Pri nekaterih modelih preverite uporabniška in brezžična gesla na nalepki.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotikls SIA" izjavlja, da je ta model, **L41G-2axD** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA