



1540011

TECHTRADE

Digitus uničevalec dokumentov S7CD
DA-81605

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev:

Digitus uničevalec dokumentov ima odstranljiv zgornji del za enostavno praznjenje koša. Naprava lahko razreže do 7 listov na enkrat, z dodatno rezo pa lahko uničite tudi CD-je ali kreditne kartice. Funkcija samodejnega start/stop zagotavlja udobno rokovanje brez vklapljanja in izklapljanja naprave...

Velikost reza: 7 mm (trak)

Povprečna hitrost: 3,5 m/minuto

Zmogljivost rezanja papirja: sedem (7) listov DIN A4 v eni operaciji za optimalno in hitro uničenje podatkov

Zmogljivost uničevanja CD-jev/DVD-jev: 1 CD/DVD ali kreditna kartica

Zbirna posoda s prostornino 13 litrov

Zabojnik za ločeno zbiranje CD-jev/DVD-jev in kreditnih kartic za ločevanje odpadkov

Samodejni start/stop funkcija in vzratni način

Širina podajanja papirja: 218 mm

Raven hrupa: pribl. 74 dB



Paket vsebuje: 1x Digitus uničevalec dokumentov, 1x Zbiralna posoda, 1x Navodila

Varnostna opozorila:

Obvezno preberite vsa varnostna opozorila pred uporabo. Uničevalec je samo namenjen uničevanju papirja in določeni modeli uničevanju optičnih medijev ter kartic.

Pazite da ohlapna oblačila ali dodatki, lase, nakit ali drugi mali objekti, ne pridejo v kontakt z uničevalcem.

Ob daljši neuporabi ga izklopite iz električnega omrežja. Odstranite vse sponke iz papirjev, zaradi možnosti fizičnih poškodb. Pazite na roke in prste pri uporabi uničevalnika. Napajalni kabel naj bo varno in čim bližje vtičnici, da s izognete zapletanju ob kabel. Praznite koš uničevalca redno, drugače se bo uničevalec večkrat zataknil.

Pazite da otroci in domače živali ne pride v kontakt z uničenem papirjem, lahko pride do fizične poškodbe osebe ali živali. Samo za notranjo uporabo!

Namestitev in uporaba:

Vstavite posodo za uničene medije in kartice v koš. Varno namestite uničevalec na priloženi koš. Pazite da ne preščiipnete prstov med uničevalec in koš. Preglejte da je uničevalec varno in trdno nameščen na koš. Priklopite napajalni kabel v električno omrežje.

Naprava je namenjena domači uporabi in jo ne smete uporabljati več kot 2 minuti naenkrat. Ne uporabljajte uničevalnika v komercialne ali poslovne namene ali z zunanjih prostorih.

Stikalo na vrhu uničevalnika ima 3 položaje. AUTO-uničevalnik je vklopljen in se zažene ko vstavite papir. Ko končate se samodejno izklopi. Pri uničevanju medija ali kartice pazite na delce, ki lahko priletijo iz uničevalca. Vedno vstavite le papir ali medij, nikoli oboje skupaj. Vedno vstavite kartico po širšem delu, da uniči tudi magnetni trak. REV – sistem za reševanje uničevalnika ko se papir zatakne. Zobe uničevalca obrne v drugo smer, da lahko izvolečete papir.

Vstavite posamezno kartico ali medij za uničenje v manjšo luknjo uničevalnika. Upoštevajte varnostna opozorila!! Če med uporabo ugotovite da ste uporabili preveč listov papirja hkrati in se delovanje uničevalnika upočasni, preklopite na rev položaj in izvlečite liste. OFF –ko želite izprazniti koš ali naprave dolgo ne boste uporabljali, preklopite v OFF način in izklopite napravo iz električnega omrežja. Naprava ima vgrajeno zaščito pred preobremenitvijo. Po največ dvo minutni uporabi ga 60 minut ne uporabljajte. Tudi če vstavite več papirjev, kot je deklariran, se vklopi varovalna funkcija. V primeru da se uničevalec izklopi zaradi preobremenitve ga izklopite iz električnega omrežja in počakajte vsaj 60 minut da je zaščita resetira. Pred uporabo odstranite odvečne papirje in smeti. Priklopite v električno omrežje in uporabite REV način. Ko je ves papir odstranjen pa prestavite stikalo v Auto način. V primeru da ne reši težave, postopek ponovite.

POZOR! Rezila v uničevalcu so zelo ostra in obstaja možnost poškodbe.

Firma in sedež proizvajalca: ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA