



8604039

TECHTRADE

Pretvornik USB - 4xSerial DB09 Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

USB pretvornik na 4x serijski RS232 vmesnik

USB 1.1 in 2.0 skladen

1x USB tip A moški vmesnik, 4x DSUB09 moški vmesnik

Priklop na USB vmesnik računalnika

Za priklop serijskih naprav (modem, sex-top-box, igralne konzole,...)

Vezni nabor Chipset: FTDI FT4232H

Hitrost prenosa podatkov do 1Mbps

Dolžina kabla 1,5 m

Ne potrebuje dodatnega napajanja, Napajanje iz USB vmesnika

Podprti OS Windows XP/Vista/7, Mac OS X in Linux

Paket vsebuje:

1x Pretvornik, 1x USB kabel, 1x Navodila



Namestitev programske opreme Windows 2000/XP

1. V optični pogon vstavite medij z gonilniki.
2. Priklopite pretvornik v prosto USB režo in gonilnike bo poskušal samodejno namestiti.
3. Zažene se čarovnik za namestitev strojne opreme v windowsih. Izberite možnost, da ne poišče gonilnikov samodejno in v naslednjem koraku izberite da želite ročno dodati gonilnike. Izberite lokacijo vašega optičnega pogona in izberite \USB 2.0 TO 4xRS232\ Winxp_vista(x32_x64) mapo, kjer se nahajajo gonilniki. Pri opozorilu kompatibilnosti z Windows XP izberite »Continue Anyway«.
4. Gonilniki se namestijo in namestitev je potrebno ponoviti za druge serijske porte. Nato je naprava pripravljena za uporabo.

Namestitev programske opreme Windows Vista/7

1. V optični pogon vstavite medij z gonilniki.
2. Priklopite pretvornik v prosto USB režo in gonilnike bo poskušal samodejno namestiti. Če na najde primerne gonilnika nadaljujte z ročno namestitvijo. Potrebujete upravitelja naprav (Start → Nadzorna plošča → Upravitelj naprav)
3. Poiščite nove naprave, označeni z rumenim klicajem (Other devices – FT4232H Device) in z desnim gumbom miške izberite Nadgradi gonilnik. V naslednjem koraku izberite lokacijo gonilnikov na vašem optičnem pogonu, \USB 2.0 TO 4xRS232\ Win7.0(x32_x64) mapo in gonilniki se namestijo. Namestitev je potrebno ponoviti za druge serijske porte. Sedaj je potrebno postopek ponoviti na (Other devices – USB Serial Port) napravah, ki so označene z rumenim klicajem.
4. Sedaj je naprava pripravljena za uporabo in tudi COM port je določen, npr COM3 (vedno se namesti na naslednje prosto mesto)

Tipična vezava →

