



9104043

TECHTRADE

Stikalo 05-P 10/100/1000 +1xSFP Mikrotik RB260GS

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

RB260GS je gigabitno stikalo (managedswitch) s 5 gigabitnimi porti in SFP kletko. Primerno je za uporabo kot optično stikalo v okoljih, kjer zaradi zunanjih vplivov (visokoenergetske naprave, električne inštalacije, ipd.) povezava preko bakrenih vodnikov ni mogoča oz. stabilna. Stikalo poganja Mikrotikov operacijski sistem SwOS, ki nam ponuja širok nabor različnih nastavitev.



Poleg standardnih stikalnih zmožnosti omogoča še:
port-to-port forwarding,
MAC filter,
konfiguracijo VLAN-ov,
trafficmirroring,
omejevanje hitrosti prenosa,
nastavljanje nekaterih polj v MAC in IP glavah paketov.

Pred nakupom preverite [listo kompatibilnosti](#) SFP modulov.

PRIKLJUČITEV:

1. Povežite Ethernet kable na RB260GS port-e.
2. Napajanje je možno preko napajalnega priključka z napajalnikom (8-30V, priložen je 12V napajalnik) ali preko port-a 1 s pasivnim PoE (8-30V)
3. Za dostop do SwOSkonfiguracijskega vmesnika, nastavite LAN IP konfiguracijo vašega računalnika na statičen IP 192.168.88.2.
4. Privzeti IP naslov RB260GS je 192.168.88.1., SwOS vmesnik je dostopen preko brskalnika. **Privzeto uporabniško ime: admin, gesla ni.**

KONFIGURACIJA:

RB260GS je pripravljen na uporabo kot usmerjevalnik. Za dostop do vseh njegovih funkcionalnosti se je potrebno povezati na SwOS internetni vmesnik. Naprava nima Serial Port priključka, zato se je potrebno povezati preko Ethernet kablja z uporabo SwOS internetnega vmesnika.

Priključki in razširitvene reže

- 5x Ethernet port (podpora Auto MDI/X), kar omogoča uporabo Straight ali Crossover kablja
- Port 1 podpira PoE napajanje

Reset gumb

Ima dve funkcionalnosti:

1. Držite reset gumb med zagonom naprave dokler ne začnejo LED utripati, spustite gumb za resetiranje SwOS konfiguracije.
2. Držite reset gumb med zagonom naprave dlje, dokler ne začnejo LED utripati dvakrat hitreje in nato spustite gumb da naprava čaka na TFTP firmware nadgradnjo.

SISTEM: Vse informacije o sistemu SwOS se nahajajo na <http://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS>.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **RB260GS** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA