



8203047

TECHTRADE

Prenapetostna zaščita EURO 6s/1,5m
+2xRJ45+2xRJ11+2xUSB - siv EFB

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka

EFB Električni podaljšek s prenapetostno zaščito z osvetljenim vklopnim stikalom

6x 220V "Šuko" tip vtičnice pod kotom 45° z zaščito za otroke

2x RJ45 (vhod/izhod)

2x RJ11 (vhod/izhod)

2x USB tip A ženski priključek za napajanje (5V / 1000 mA skupno)

Tokovna zaščita 3600W/16A, VDE testiran

Priključni kabel: 1,5m 3-žilni 1mm²

Možnost stenske montaže



Navodila za uporabo

- Izključite vse naprave iz električnega omrežja.
- Priključite vse napajalne kable v šuko vtičnice na razdelilniku.
- V USB priključka priklopite USB napravo, ki jo želite napajati.
- V RJ45/RJ11 priključka lahko priklopite kable za internet/telefon.
- 220 V napajalni kabel iz razdelilnika priključite v vtičnico električnega omrežja.
- Za vklop razdelilnika pritisnite stikalo. LED indikator se vklopi.
- Za izklop razdelilnika pritisnite stikalo. LED indikator se izključi.

Pomembno

- Odpiranje, predelovanje in menjavanje delov filtra je prepovedano
- Pri priključitvi naprav bodite pozorni na skupno moč priključenih naprav. Če prekoračite dovoljeno moč boste poškodovali filter.
- Priključitev hladilnikov, električnih grelnih teles in ostalih gospodinjskih naprav lahko povzroči preobremenitev filtra in njegovo uničenje.
- V primeru, da filter ne deluje preverite varovalke, ki se nahajajo v ležišču na spodnji strani filtra. Po potrebi jih zamenjajte.
- Pred zamenjavo varovalk, izključite filter iz električnega omrežja.
- Uporaba doma narejenih varovalk je prepovedana in nevarna
- Pazite da v filter ne pride voda.
- Filtera ne smete čistiti z acetonom, petrolejem in ostalimi kemičnimi substancami.
- Filtre uporabljajte samo v ozemljenih inštalacijah.
- Uporaba filtra z vidnimi mehanskimi poškodbami je prepovedana.

Firma in sedež proizvajalca

EFB-ELEKTRONIK GmbH, STRIEGAUER STRASSE 1, 33719 BIELEFELD; NEMČIJA