



5511008

TECHTRADE

Multimedijski upravljalnik Fly Mouse MK705**NAVODILA ZA UPORABO****Opis**

Multimedijski upravljalnik Fly Mouse. Primeren za PC, HTPC, TV BOX z Androidom, Sony Playstation 3. Model: MK705. Visoko kakovostno plastično ohišje. Funkcija 3 v 1: Brezžična miška, tipkovnica, daljinski upravljalnik (z funkcijo učenja). Querty tipkovnica, Air miška

Operativna frekvenca: 2.4GHz GFSK. Makismalna dolžina za delovanje IR oddajnika: 10m. Vgrajena 450mAh baterija, Polnilna voltaža 4,4V ~ 5,25V.

Podpira OS Windows XP / Vista / 7 / 8, Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0

Ubuntu-8.10 Fedora-

7.0), Android

Paket vsebuje:

1x Multimedijski

upravljalnik

1x USB sprejemnik

1x USB mikro kabel

1x Navodila

**Navodila za uporabo:**

Izberite napravo (Računalnik, Android mini PC, Android smart TV), ki jo želite upravljati. USB sprejemnik priključite v USB rezo in počakajte nekaj sekund, da se pravilno naložijo gonilniki naprave.

Preklopite stikalo za Vklop/Izklop v »ON« položaj, vklopi se modri LED indikator, in naprava je pripravljena za uporabo. Priloženi USB kabel uporabite za polnjenje upravljalnika. Upravljalnik lahko uporabljate med polnjenjem, vendar se čas polnjenja podaljša. V primeru fizične poškodbe USB vmesnika, zaradi uporabe upravljalnika med polnjenjem, se garancija ne prizna. Za polnjenje uporabite USB vrata računalnika ali USB 220V pretvornik, ki deluje na 5V in ima vsaj 300mA moči napajanja. Vedno polno napolnite upravljalnik pred uporabo. V primeru nizkega stanja baterije, utripa LED indikator. Ko pa je baterija popolnoma prazna, se upravljalnik izklopi. Ob daljši uporabi je potrebno baterijo napolniti vsak mesec, sicer lahko trajno poškodujete baterijo. Upravljalnik ima vgrajeno funkcijo spanja(Sleep). Po treh minutah neuporabe samodejno preklopi v način spanja. S pritiskom na katerikoli gumb se upravljalnik aktivira. Ko izdelka ne uporabljajte, preklopite s stikalom za vklop/izklop v »OFF« položaj.

Upravljalnik lahko uporabljate kot omejeni univerzalni daljinski upravljalnik. S funkcijo učenja lahko par tipk vašega daljince sinhronizirate z upravljalnikom. Pri vklopljenem upravljalniku, držite »SET« gumb več kot 4 sekunde, da LED indikator utripne in je nato aktiven. Postavite daljinca na ravno površino, tako da sta IR diodi v vidni liniji in ne več kot 7cm narazen. Pritisnite gumb na upravljalniku, kateremu želite dodati funkcijo iz vašega daljince. LED indikator na upravljalniku dvakrat utripne in je nato aktiven – naprava je v fazi učenja. Pritisnite gumb na vašem daljincu in LED na upravljalniku trikrat utripne. Učenje je bilo uspešno in enako ponovite za ostale oranžne tipke upravljalnika. Po končanem učenju pritisnite »SET« gumb za zaključek učenja.

Firma in sedež proizvajalca: Shenzhen Rikomagic Tech Corp.,Ltd, Qi'an Road 6#,Shajing,Bao'an,Shenzhen,KITAJSKA