



0025100

Kartica PCI 2x serial St-lab

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

PCI kartica za vgradnjo v osebni računalnik, model I-390
2x serijski DSUB09 moški vmesnik, 32-bit PCI vodilo
Podpira 2x16550 hitra Uart serijska vrata
Enostavna Plug & Play namestitev
Samodejna izbira IRQ in I/O naslova, Podpira IRQ delitev
Hitrost serijskega prenosa podatkov do 1Mbytes/sek
Podpora za OS Windows 2000/NT/XP/2003/Vista 32/64bit, 7
32/64bit



Namestitev strojne opreme

1. Izklopite računalnik in vse naprave, ki so priključene nanj
2. Odstranite pokrov računalnika
3. Poiščite prosti PCI vmesnik na matični plošči
4. Previdno vstavite vašo kartico v rezo in jo z vijakom pritrdite na ohišje
5. Namestite pokrov
6. Vključite računalnik

Namestitev programske opreme (Win 95/98/ME/2000/XP)

Pri zagonu Windows programa bo sistem sam zaznal novo strojno opremo. V CD-ROM vstavite CD z gonilniki. Sami določite pot kjer se nahajajo gonilniki za vaš operacijski sistem x:\PCI_IO\NM98XX_97XX Sledite navodilom na zaslonu. Po končani namestitvi ponovno zaženite računalnik.

Namestitev programske opreme (Win NT 4.0)

Zaženite Windows NT. Vstavite CD-ROM v CD-ROM pogon. Zaženite »RUN« opcijo v Windows NT. Kliknite »BROWSE«. Izberite pot: »x:\PCI_IO\NM98XX_97XX\Win NT«. Zaženite datoteko SETUP.EXE. Sledite navodilom na zaslonu. Po končani namestitvi ponovno zaženite računalnik.

Namestitev programske opreme (DOS)

Prekopirajte datoteko »NMDOSIN.EXE« na vaš trdi disk in jo poženite.

Lastnosti

Podpira 2X, 4X, 6X ali 8X 16550 hitra Uart serijska vrata
PLUG & PLAY – avtomatska izbira IRQ in I/O naslova
Podpira IRQ delitev
16 byte oddaja-sprejem FIFO
Prenos podatkov do 1Mbyte/sekundo
Podpora za LINUX/DOS/Windows 95/98/ME/2000/NT/XP
2x, 4x, 6x, 8x db9 serijska vrata

Opozorilo

Obiščite internetno stran: <http://www.netmos.com/> za najnovejše gonilnike vaše I/O PCI serijske kartice.

Firma in sedež podjetja

Sunrich Technology (H.K) Limited, Rm 1301, 13/F, Eastern Centre, 1065 King's Road, quarry Bay; Hongkong