



8601004

TECHTRADE

Pretvornik 12/220v 600W Tons

NAVODILA ZA UPORABO

ORIS:

Napajalni pretvornik iz 12 V v 220 V, Izhodna moč 600 W
Za napajanje računalnika, TV, kamere, komunikacijskih sistemov,...
Oblika signala modificiran sinus
Vhodni vmesnik 12 V - napajanje na akumulatorju
Vhodna napajalna napetost 11~15 V
Izhodna napajalna napetost 170~230 V, 50 Hz
Izhodni vmesnik 220 V vtičnica - 2 pola in ozemljitev
Izhodna zaščita proti kratkemu stiku, Alarm za nizek nivo napetosti
Samodejen izklop pri nizkem nivoju napajanja,
Zaščita pred preobremenitvijo, LED indikatorji - napajanje/napaka
Stikalo za vklop/izklop, Aluminijasto ohišje



OPOZORILO: Ni primeren za laserske tiskalnike

Paket vsebuje:

1x pretvornik, 1x navodila, 1x priključna kabla

INSTALACIJA :

Za pravilno delovanje pretvornika je obvezna uporaba po navodilih. Pretvorniki imajo zaščito proti preobremenitvi ali izpadu napetosti. Vhodna napetost mora biti med 10 in 15 voltov DC. Obremenitev je podana v watih. Če imate na primer 300 watni pretvornik, 300 deljeno z 10 je 30 amperov. Priklopljen mora biti na 12 voltih, ob 6 voltih ne bo deloval, ob 24 voltih pa bo trajno poškodovan.

NAMESTITEV :

Najboljša montaža pretvornika je na ravni površini, npr na tleh ali sedežu. Približno POMEMBNO : Pretvornik ne sme imeti kontakta z tekočinami. Ne montirajte ga blizu grelnih naprav ali na direktno sončno svetlobo. Okoli pretvornika morate omogočiti normalen pretok zraka, da se lahko hladi. Ne uporabljajte pretvornika blizu vnetljivih materialov, plinov ali hlapov. Nikakor ne sme biti montiran ob akumulatorju vozila. **Naprava ni namenjena za uporabo med potovanjem.**

PRIKLOP NAPRAVE:

Pretvornik ima lahko za povezavo z akumulatorjem vtikač za avtomobilski vžigalnik ali pa ima priloženo kablovje za direktno povezavo z akumulatorjem. Pazite da ne obrnete pozitivnega in negativnega kabla. Obvezno mora biti med priklapljanjem pretvornik ugasnjen. Razni motorji in televizorji potrebujejo pri zagonu do 6x več moči kod so deklarirani, kar je potrebno upoštevati pri nakupu. Alarm na pretvorniku se bo oglasil ko bo vhodna napetost padla na 10.5V, ko se spusti pod 10 pa se pretvornik avtomatično izklopi. Tipični avtomobilski akumulator lahko poganja pretvornik od 1 do 2 uri, odvisno od obremenitve. Priporočamo da akumulator napolnite vsako uro, kar zmanjša možnost okvar. Če se pretvornik pregreje, se avtomatično izklopi in ko je ohlajen je zopet pripravljen za delovanje.

OPOZORILO :

Montažo naj opravijo samo strokovno usposobljene osebe (servisi).