



8702027

TECHTRADE

Množilnik HDMI 2x1 True 4K VS182B Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Množilnik HDMI 2x1 Aten

Predstavitev

Množilnik HDMI True 4K signala, podpira 3D, Deep Color in HDCP 2.2

1x HDMI vhod (source) do 2x HDMI izhoda (HDMI zaslona)

1x HDMI ženski video vhod, 2x HDMI ženski video izhod

Podpira HDR

Ločljivost do Ultra HD 4Kx2K(4096x2160) @ 60Hz (4:4:4) in 1080p Full HD

Prenos do 600MHz

HDMI 2.0, 1.4a, 1.4b, 1.3b in 1.1 kompatibilno

Ojačan signal za daljave do 15 metrov (24 AWG)

Kovinsko ohišje, Napajanje DC 5V, 4.24W

Paket vsebuje: 1x HDMI množilnik, 1x HDMI kabel, 1x Napajalni adapter,

1x Navodila za uporabo

Opis izdelka

Spredaj:


- 1.LED indikator izhodov
- 2.LED indikator vhoda
- 3.LED indikator napajanja

Zadaj:

1. Vhod za električno napajanje
2. HDMI vhod
3. EDID stikalo
4. HDMI izhodi

Namestitev

1. Z uporabo HDMI moški/moškega kabla povežite vaš računalnik ali HDMI izhodno napravo na HDMI vhod VS182B/VS184B.
2. Na množilnik lahko priklopite do 2 napravi s HDMI moškimi vmesniki na VS182B HDMI izhode.
3. Sedaj množilnik s pomočjo napajalnika povežite še na AC električno omrežje.
4. Uporabite EDID stikalo za izbiro EDID načina. EDID načini vključujejo Port 1, Default in Auto.



Priporočena razdalja za prenos signala v visoki ločljivosti med povezanimi napravami je do 15m (1920 x 1200) ali do 1.8m (4K@60Hz) z visokokvalitetnim kablom debeline AWG24. Kabel za vhodne naprave je lahko dolg do 1.8m.

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov, pod »Šifra Tech Trade«, vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

