



5530090

TECHTRADE

Pretvornik USB Thunderbolt 3 Tip-C - Docking station za  
Apple MacBook Delock

## NAVODILA ZA UPORABO

### PREDSTAVITEV

Delock docking station je namenjen Macbook prenosnikom z dvema sosednjima **Thunderbolt 3** priključkoma (**MacBook Pro generacije 2016 in novejše ali MacBook Air generacije 2018 ali novejše**). Vgrajeni USB tip-C in USB tip-A priključki omogočajo uporabo perifernih naprav.

S podporo PD (Power Delivery) preko tip-C priključka je možno prenosnik med uporabo docking stationa tudi polniti. Prav tako ima docking station še dve reži za spominske kartice, kar mogoča branje in zapisovanje na microSD in SD spominske kartice.

#### Docking station s Thunderbolt 3 vmesnikom

Thunderbolt 3 vmesnik omogoča priključitev Thunderbolt monitorja ali drugih Thunderbolt 3 perifernih naprav z lastnim napajanjem.

Zaradi majhnih dimenzij in kompaktnega ohišja, je Delock docking station narejen za potovanje, saj ga je možno spakirati v torbo poleg prenosnika.

#### Tehnične lastnosti:

- Priključki:
  - 2x Thunderbolt 3 tip-C moški
  - 1x HDMI-A ženski
  - 2x SuperSpeed USB 3.1 Gen1 tip-A ženski
  - 1x SuperSpeed USB 3.1 Gen2 tip-C ženski (PD)
  - 1x Thunderbolt 3 ženski (brez dodatnega napajanja za priključene naprave)
  - 1x SD reža
  - 1x micro SD reža
- Ločljivosti: (odvisno od sistema in priključene strojne opreme)
  - Thunderbolt 3 do 5120x2880 @ 30Hz
  - HDMI do 3840x2160 @ 30Hz

- Prenos avdio in video signalov
- Adapter podpira samo 1 dodaten monitor naenkrat
- USB Power Delivery (PD) 2
- Kovinsko ohišje
- Barva: siva

#### Paket vsebuje:

1x Docking station, 1x Navodila



### Namestitev strojne opreme

1. Povežite USB naprave na USB 3.1 Gen1 tip-A vmesnik
2. Povežite USB naprave na USB 3.1 Gen2 tip-C vmesnik
3. Povežite HDMI ali Thunderbolt 3 monitor na docking station

**Opomba: Možna uporaba samo enega dodatnega monitorja naenkrat.**

4. Vstavite microSD ali SD spominsko kartico v režo namenjeno kartici
5. Napajalnik priključite na USB tip-C vmesnik, če želite med uporabo docking stationa napajati vaš prenosnik.

**Opomba:** Ko napajalni adapter priključite ali izključite, bodo vse priključene USB naprave izgubile povezavo s prenosnikom, nato pa se bodo ponovno povezale. Za preprečitev izgube podatkov, med prenosom podatkov ne izklapljaljajte ali vklapljaljajte napajalnika.

Firma in sedež proizvajalca:

TRAGANT Handels- und Beteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, 14167 BERLIN; NEMČIJA

## **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO**

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora topote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezujte med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

### ***Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:***

[www.techtrade.si](#) → V iskalnik izdelkov, pod »Šifra Tech Trade«, vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na [www.techtrade.si](#)

## **GARANCIJSKA IZJAVA**

### ***Izjavljamo:***

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevni garancijski roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije

### ***Garancija preneha zaradi:***

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

### ***GARANCIJSKI ROK: 1 leto***

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

### ***Distribucija:***

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: [info@techtrade.si](#)

### ***Pooblaščen servis:***

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: [servis@techtrade.si](#)

**Garancija velja samo ob priloženem računu!**

Serijska št. : \_\_\_\_\_

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: \_\_\_\_\_

