



7620074

TECHTRADE

Slušalke ušesne brezžične Bluetooth Baseus
Bowie E3 bele

NAVODILA ZA UPORABO

Slušalke Baseus Bowie E3 imajo vgrajeno zmogljivo baterijo, ki omogoča 5 ur delovanja, priložen polnilni etui pa zagotovi še dodatnih 15 do 20 ur delovanja.

Tehnične lastnosti:


- Frekvenčni razpon: 20Hz - 20kHz
- Bluetooth 5.0 standard
- Deluje do razdalje 10m
- Čas delovanja: do 5h (70% glasnost); do 25h (s polnilnim etuijem)
- Čas polnjenja: 1h
- Napajanje: 5V / 20mA
- Napajalni vmesnik: USB tip-C ženski
- Kapaciteta baterije: 35mAh (slušalke), 330mAh (etui)
- LED indikatorji stanja baterije
- Material: ABS + PC
- Odpornost na zunanje vplive: do IP54 (odpornost na prah, znoj in vodne kapljice)
- Barva: bela



Paket vsebuje:



1x Bluetooth slušalke z etuijem, 1x USB polnilni kabel, 1x Navodila

Opis:



LED indikator

Ko je etui priključen na napajanje, indikator gori rdeče. Ko etui polni slušalke, indikator 1min utripa belo, nato se izklopi



Gumb

Odprite pokrov etuija in držite gumb 5s za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Pozor: Pred prvo uporabo nujno povsem napolnite baterijo etuija in slušalk!

Uparjanje slušalk:

1. Ob prvem uparjanju slušalk in telefona imejte brezžične slušalke oddaljene največ 1m.
2. Ko odprete pokrov etuija bosta slušalki samodejno preklopili v način uparjanja. Ko se "L" in "R" slušalki povežeta, bosta obe slušalki preklopili v TWS način uparjanja.
3. Vključite Bluetooth povezavo na vašem telefonu in pričnite z iskanjem novih Bluetooth naprav. Izberite "Baseus Bowie E3" in se povežite s slušalkami.
4. Če vaša naprava zahteva geslo za povezavo s slušalkami vnesite geslo "0000"
5. Če je uparjanje neuspešno ponovite zgornje korake za uparjanje. Ko bo uparjanje uspešno bo LED indikator na slušalkah ugasnil.
6. Če želite slušalke upariti z drugo napravo preklopite slušalke v način uparjanja.

Ponastavitev slušalk na tovarniške nastavitve:

Za ponastavitev slušalk izključite Bluetooth povezavo telefona odprite pokrov ohišja slušalk. Pritisnite in držite gumb na zadnji strani ohišja vsaj 5s. Slušalke se bodo pričele ponastavljati na tovarniške nastavitve.

Uporaba slušalk:**Poslušanje glasbe:**

1. 2x klik leve ali desne slušalke – Play/Pause
2. 3x klik leve ali desne slušalke – aktivacija digitalnega asistenta (Siri)
3. Dolg pritisk leve slušalke - prejšnja skladba
4. Dolg pritisk slušalke – naslednja skladba

Klicanje:

1. 2x klik leve ali desne slušalke – sprejem/končanje klica
2. Dolg pritisk leve ali desne slušalke (vsaj 3s) – zavrnitev klica

Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska