



8015030

TECHTRADE

PoE - napajanje preko UTP 15W IEEE802.3 af
GIGA U-POE-AF Ubiquiti

NAVODILA ZA UPORABO

Ubiquiti PoE napajalnik omogoča napajanje različnih izdelkov Ubiquiti preko obstoječih UTP mrežnih kablov. Napajalnik je združljiv z vsemi PoE napravami, ki podpirajo aktivni PoE 802.3af in za delovanje potrebujejo največ 15W. Adapter ponudi še dodatno ESD zaščito omrežju.

Tehnične specifikacije:

2x 10/100/1000 RJ45 priključka

Vhodno napajanje: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Izhodno napajanje: aktivni PoE (802.3af) 48 VDC 320 mA

Napajalni priključek: IEC C6 (tripolar ženski vmesnik)

Gumb za reset (oddaljena ponastavitev naprave, priključene na napajalnik)

Temperaturno območje delovanja: -30°C do 70°C

Dimenzije: 86mm x 46mm x 32mm




Paket vsebuje:

1x PoE napajalnik, 1x Napajalni kabel

Opis:

1. RJ45 vhod – Priključek mrežnega kabla iz stikala
2. RJ45 izhod – Priključek mrežnega kabla ki vodi do POE izdelka, npr. IP kamere, podatki in napajanje
3. LED indikator delovanja
4. Priključek tripolnega kabla za napajanje




Če LED indikator delovanja ni aktiven, pomeni da napajalni kabel ni pravilno priključen. S tem vmesnikom lahko povežete le napravo, ki podpira aktivno PoE napajanje.

POZOR: Naprave ne izpostavite vročini, vlažnosti, vibracijam ali prahu. Poskrbite za vsaj 30cm razdaljo med napravo in virom toplote. Poskrbite, da mrežni kabel od vmesnika do PoE naprave ni daljši od 100m.

Priklopite vmesnik v električno omrežje s priloženim kablom. Uporabite mrežni Cat.6 kabel za povezavo stikala in vmesnika v »data in« RJ45 vtič.

PoE napravo pa priklopite na »data&power out« RJ45 vtič s pomočjo Cat.6 kabla.



Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"UBIQUITI NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **U-POE-AF**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

