



8203067

TECHTRADE

Prenapetostna zaščita 1x220V 16A, 3500W Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Digitus prenapetostna zaščita je namenjena zaščiti vaših elektronskih naprav, npr. računalnik, televizor, itd.

Tehnične lastnosti:

- Ščiti pred električnimi udari, skoki in padci napetosti
- LED indikator: stanje napetosti (rdeča); funkcija prenapetostnega filtra (zelena)
- Preklopna zmogljivost: max. 3500W
- Izhodna napetost: 16A
- Ohišje: plastika
- Barva: bela
- Zaščita: IP20

Paket vsebuje:

1x Prenapetostna zaščita, 1x Navodila

Navodila za uporabo

Izključite vse naprave iz električnega omrežja.

Priključite vse napajalne kable v vtičnico na prenapetostni zaščiti.

Prenapetostno zaščito priključite v vtičnico električnega omrežja.

Rdeča LED je prižgana, ko ima prenapetostna zaščita normalen električen tok.

Zelena LED je prižgana, ko prenapetostni filter deluje normalno.



Pomembno

a. Odpiranje, predelovanje in menjavanje delov je prepovedano.

b. Pri priključitvi naprav bodite pozorni na skupno moč priključenih naprav. Če prekoračite dovoljeno moč boste poškodovali filter.

c. Priključitev hladilnikov, električnih grelnih teles in ostalih gospodinjskih naprav lahko povzroči preobremenitev filtra in njegovo uničenje.

g. Pazite da v podaljšek ne pride voda.

1. Ne uporabljajte razdelilca blizu virov vode (umivalnik,...).
2. Razdelilca ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).
3. Ne potiskajte v razdelilec kakršnihkoli napačne predmete.
4. Preden razdelilec očistite ga izključite.
5. V primeru okvare se obrnita na pooblaščen servis.
6. Električnega kabla ne vlecite s silo. Ne dotikajte se ga z mokrimi rokami.
7. Nikoli ne odpirajte ohišja razdelilca.
8. Na kabel in razdelilec ne postavljajte drugih težjih naprav.
9. Poškodovan električni kabel lahko povzroči požar ali električni šok.
10. Aparat namestite na ravno in stabilno podlago.
11. Ravno tako ga ne namestite v prostor z visokim odstotkom vlage.
12. Ne postavite ga blizu grelnega elementa.
13. Preprečite stik kabla z vodo ali vlago.
14. Razdelilca ne prijemajte z mokrimi rokami.
15. Čistite ga s suho krpo
16. Če iz razdelilca prihaja dim ga v trenutku izklopite

Firma in sedež proizvajalca

ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED, NEMČIJ