



7620083

TECHTRADE

Slušalke ušesne brezžične z mikrofonom Bluetooth
Baseus Bowie WM02 bele

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Slušalke Baseus Bowie WM02 imajo vgrajeno zmogljivo baterijo, ki omogoča do 5 ur delovanja, priložen polnilni etui pa zagotovi še dodatnih 22~25 ur delovanja. Z Baseus Flash Charge tehnologijo hitrega polnjenja pa lahko slušalke z 10 minutnim polnjenjem pripravite za uporabo do 2 uri...

Tehnične lastnosti:

- Frekvenčni razpon: 20Hz - 20kHz
- Bluetooth 5.3 standard
- Deluje do razdalje 10m
- Čas delovanja: do 5h (70% glasnost); do 22~25h (z polnilnim etuijem)
- Čas polnjenja: 1.5h
- Napajanje: 5V / 300mA
- Napajalni vmesnik: USB tip-C ženski
- Kapaciteta baterije: 40mAh/0.148Wh (slušalke), 300mAh/1.11Wh (etui)
- LED indikator stanja
- Material: ABS
- Barva: bela





Paket vsebuje:

1x Bluetooth slušalke z etuijem, 1x USB polnilni kabel, 3x Par silikonskih konic različnih velikosti, 1x Navodila

Pozor: Pred prvo uporabo nujno povsem napolnite baterijo etuija in slušalk!

Uparjanje slušalk:

1. Ob prvem uparjanju slušalk in telefona imejte brezžične slušalke oddaljene največ 1m.
2. Ko odprete pokrov etuija bosta slušalki samodejno preklopili v način uparjanja. Ko se "L" in "R" slušalki povežeta, bosta obe slušalki preklopili v TWS način uparjanja.
3. Vklopite Bluetooth povezavo na vašem telefonu in pričnite z iskanjem novih Bluetooth naprav. Izberite "Baseus Bowie E3" in se povežite s slušalkami.
4. Če vaša naprava zahteva geslo za povezavo s slušalkami vnesite geslo "0000"
5. Če je uparjanje neuspešno ponovite zgornje korake za uparjanje. Ko bo uparjanje uspešno bo LED indikator na slušalkah ugasnil.
6. Če želite slušalke upariti z drugo napravo preklopite slušalke v način uparjanja.



Ponastavitev slušalk na tovarniške nastavitve:

Za ponastavitev slušalk izključite Bluetooth povezavo telefona odprite pokrov ohišja slušalk. Pritisnite in držite gumb na zadnji strani ohišja vsaj 5s. Slušalke se bodo pričele ponastavljati na tovarniške nastavitve.

Uporaba slušalk:

Poslušanje glasbe:

1. 2x klik leve ali desne slušalke – Play/Pause
2. 3x klik leve ali desne slušalke – aktivacija digitalnega asistenta (Siri)
3. Dolg pritisk leve slušalke - prejšnja skladba
4. Dolg pritisk slušalke – naslednja skladba

Klicanje:

1. 2x klik leve ali desne slušalke – sprejem/končanje klica
2. Dolg pritisk leve ali desne slušalke (vsaj 3s) – zavrnitev klica

Območje zaznavanja dotika

LED indikator




Zvočni izhod

Ušesni vstavek
silica gel ear tip

Mikrofon


Kontakti za polnjenje



LED indikator

Območje dvojnega klika

Mikrofon



LED indikator
polnjenja



Priključek tip-C
za polnjenje

Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska