



8940022

Ohišje 9cm USB 3.0 DB-AluSky U3-6G Fantec

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Zunanje ohišje za trdi disk 9cm (3,5") do 6TB

Z novo UASP tehnologijo omogoča do 70% hitrejši prenos podatkov

(Optimizirano naključno branje/pisanje, simultano izvajanje ukazov)

Aluminijasto ohišje s perforirano prednjo stranico za učinkovito pasivno hlajenje

Interni priključek SATA 3 (6G-UASP standard), zunanji priključek USB 3.0

Prenos do 5 Gbits preko USB 3.0 vmesnika

Povratno kompatibilen tudi z USB 2.0 in USB 1.1

Napajanje preko priloženega napajalnika 12V 2A 24W

Gumb za vklop/izklop, Plug & Play

Podpira operacijske sisteme MS Windows Vista/7/8.x Mac OS X in Linux

Material/Barva: Alumunij/Črna

Paket vsebuje: 1x Ohišje , 1x Napajalnik (135cm), 1x USB 3.0 kabel (90cm), 1x Vijaki, 1x Navodila



Opis izdelka

1. Vhod za napajanje
2. Stikalo za vklop in izklop
3. LED indikator
4. USB vhod



Namestitev

Razstavite ohišje in vložite trdi disk po izbiri. Povežite ga z usb kablom v vašo prsto usb režo na računalniku. Vključite napajanje in vključite ohišje. Ko računalnik samodejno namesti gonilnike je naprava pripravljena za uporabo.

Odpravljanje težav

V spodnjem desnem kotu vidim ikona za priključeno napravo, vendar ne najdem zunanjega trdega diska.

- preverite ali je vaš trdi disk pravilno nameščen - preverite ali je vaš trdi disk v poziciji "Master"
- Preverite ali ima vaš trdi disk nameščene particije in ali je formatiran

Opozorila

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem.
- Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik., Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
- Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino., Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.

Opozorilo

Pomembno da je napravo pravilno izključite z pomočjo »Varno odstranjevanja strojne opreme«. Če te funkcije ne uporabljate lahko izgubite podatke na disku.

Firma in sedež proizvajalca

FANTEC GMBH, BILLWERDER BILLDEICH 605B, D-21033 HAMBURG; NEMČIJA