



8930007

TECHTRADE

Pomnilniška kartica microSD XC 128GB APACER UHS-I
Class 10 + SD adapter

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Class 10 (10MB/sec najnižji prenos), Branje: 80MB/s, Zapisovanje: 20MB/S (za naprave ki podpirajo SDR104 način delovanja). Ustreza UHS-I (U3) specifikaciji, nova generacija hitrih kartic, nujna za vse najnovejše naprave npr. GoPro HERO 4. Izboljšana odzivnost kartice, hitrejše delovanje, primerna za večopravilnost. Primerna za 4K, 2K in Full HD 1080p video snemanje in 3D snemanje. Odporna na vodo, magnet, temperaturo in rentgensko sevanje. Vgrajena funkcija ECC (ErrorCorrectingCode). Primerna za pametne telefone, dlančnike in tablice. Spominska kapaciteta 128 GB. Skladnost s specifikacijo SD verzija 3.0 Format exFAT, primeren za Windows XP SP1, Vista in 7/8/10



Primeren samo za naprave ki podpirajo XC (eXtendedCapacity - razširjena kapaciteta) kartice
Kompatibilna z SDMI digitalnimi avdio napravami, Podpira CPRM tehnologijo

Info:

SDXC standard

Združenje SDA je postavilo standardne specifikacije Verzija 3.0 za SDXC (SD Xtendedcapacity) kartice.

Bistvo XtendedCapacity ("razširjena kapaciteta") kartic:

Omogočeno je delovanje pri višjih in zelo visokih kapacitetah (od 32GB do 2TB), datotečni sistem je spremenjen iz FAT32 na exFAT- omogočene so višje hitrosti prenosa podatkov- prenos podatkov je povečan do 104MB/s pri UHS-I ali do 312MB/s pri UHS-II

SDXC uporabljajo samo naprave, ki ta format podpirajo. SDXC podpira večino naprav letnika 2013 in dalje(pred nakupom preverite če vaša naprava podpira XC kartice).

SDXC kartice NE DELUJEJO z napravami (fotoaparati, dlančniki, telefoni,...), ki podpirajo le SD ali SDHC standard, SDXC pa ne!

Orodje(windows& MAC) za formatiranje v efFAT format:

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/

Navodila za uporabo

Za to napravo ni potrebno namestiti nikakršnega dodatnega gonilnika. Kartico preprosto vtaknete v prosto režo na čitalcu ali v napravo, in le ta bo samodejno zaznana. Vsebina kartice je vidna preko »AutoPlay« ali dvojnega klika na Moj računalnik, kjer je vidna kot dodatni zunanji disk. Z pomočjo LOCK stikala, ki senahaja na kartici lahko zavarujete podatke pred izbrisanjem. Določene kartice imajo priložen adapter za pretvorbo v drugo obliko. Kartico preprosto vtaknete v adapter le tega pa nato vključite v željeno napravo.

Firma in sedež proizvajalca:

ApacerTechnologyInc., 4F, 75, Sec. 1, Xintai 5th Rd., XizhiCity, 221 TaipeiCounty, Taiwan, R.O.C.