

www.delko.si

DELKO elektronske komponente d.o.o
NAVODILA ZA UPORABO IZDELKA

Naslov elektronske pošte za dodatna vprašanja o izdelku : info@delko.si

Spletna stran : www.delko.si ali www.ebax.si

PE LJUBLJANA BTC

DELKO d.o.o.

Šmartinska cesta 152 - BTC Hala 11
1000 Ljubljana

Tel: 01 541 51 60

Tel: 051 629 653

Fax: 01 585 14 33

DELOVNI ČAS :

Ponedeljek – Petek : 09:00 - 20.00

Sobota : 09.00 - 17.00

Nedelja in prazniki : Zaprto

[PRIKAZ LOKACIJE](#)

POSLOVNA ENOTA KOPER

DELKO d.o.o.

Ankaranska 7
6000 Koper

Tel: 05 630 1 630

Fax: 05 630 1 631

DELOVNI ČAS :

Ponedeljek – Petek : 08:30 - 12.00

Ponedeljek – Petek : 13:00 - 17.00

Sobota : Zaprto

Nedelja in prazniki : Zaprto

[PRIKAZ LOKACIJE](#)



Navodilo za uporabo : Univerzalni

napajalnik

[Delko koda: PD202, PD216, NTS15003R15, NTSCAM1500 in NTS2250]

PRED UPORABO PODROBNO PREBERITE NAVODILO IN SE SEZNANITE Z LASTNOSTMI IZDELKA. Z UPORABO IZDELKA PRIČNITE ŠELE KO STE POPOLNOMA SEZNANJENI S FUNKCIONALNOSTJO IN DELOVANJEM IZDELKA. NAVODILA SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO !

VARNOSTNA OPOZORILA



OPOZORILO: Naprave ne odpirajte saj obstaja možnost udara električnega toka! Napravo lahko odpira le ustrezno usposobljeno osebje ali pooblaščen servis. V primeru okvare ali tehničnih težav, napravo odklopite iz električnega omrežja in jo odnesite na najbližji pooblaščen servis. Naprave ne izpostavljajte vodi ali vlagi.



OPOZORILO: Znak STRELE v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozarjanje na prisotnost visoke napetosti. Lahko pride do poškodbe električnega udara. Naprave nikoli ne odpirajte sami. Napravo lahko odpira le ustrezno usposobljena oseba ali pooblaščen servis.



POZOR: Znak KLICAJA v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnika na prisotnost pomembnih navodil v priročniku za upravljanje in vzdrževanje.

IZDELEK IN NAMEN UPORABE:

Opis: Univerzalni nastavljivi napajalnik 3V , 4.5V , 5V , 6V , 7.5V , 9V in 12V. Primeren za napajanje aparatov in izdelkov, ki kot vir napajanja potrebujejo enosmerno napetost.

Specifikacija:

Vhodna napetost: ~100-240V AC / 50Hz-60Hz

Izhodna napetost: 3V , 4.5V , 5V , 6V , 7.5V , 9V , 12V

OPOMBA: Razen Modela NTS 1500-12 EuP (NTSCAM1500), ki ima fiksno izhodno napetost 12V in plus+ v sredini.

Maksimalna obremenitev:

Model: MW3N06GS (PD202) omogoča priklop do 600 mA in maksimalna obremenitve 7.2VA !

Model: MW3K10GS (PD216) omogoča priklop do 1000 mA in maksimalna obremenitve 12VA !

Model: NTS 1500 EuP (NTS15003R15) omogoča priklop do 1500 mA in maksimalna obremenitve 18VA !

Model: NTS 1500-12 EuP (NTSCAM1500) omogoča priklop do 1500 mA in maksimalna obremenitve 18VA !

Model: NTS2250 EuP (NTS2250) omogoča priklop do 2250 mA in maksimalna obremenitve 27VA !



NAVODILA ZA UPORABO IN POSTOPEK PRIKLOPA:

1. Izhodno napetost usmernika izbiramo z vrtljivim stikalom na 3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9 ali 12V (glej slika 1).
2. Pred priklopom preverite, če moč napajalnika ustreza zahtevam aparata, ki ga želite napajati.
3. Izberite pravilni priključni konektor in pazite na izbrano polariteto priključka!
4. Polariteto izberemo na sledeči način:
 - preverimo polariteto na vtičnici aparata (glej sliko na embalaži aparata ali izdelka, ki ga želite napajati) in
 - obrnemo priključni konektor tako, da ima enako polariteto kot aparat, ki ga želimo napajati (glej slika 2 in slika 3)


OPOMBA: Ko sta puščici na konektorju ena proti drugi je polariteta nastavljena po slikici na konektorju!



Slika 1: Stikalo za izbor napetosti



Slika 2: Ko sta oba znaka → ← in slika desno je plus + v sredini



Slika 3: Ko sta oba znaka → ← in slika desno je minus - v sredini

**POZOR !**

Z nepravilno izbrano polariteto lahko poškodujemo aparat in usmernik, zato pred priklopom ponovno preverite pravilno polariteto priključka.

**POZOR !**

V primeru okvare ne odpirajte in ne razstavljajte napajalnika, temveč se obrnite na prodajalca, strokovno usposobljeno osebo ali pooblaščenega serviserja.

G A R A N C I J S K I L I S T

DOBAVITELJ – DISTRIBUTER:

PRODAJALEC:

DELKO d.o.o.,**Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana****tel: (01) 541 – 51 – 60 - fax: (01) 585 – 14 – 33**

PROIZVAJALEC

(ŽIG IN PODPIS)

Označen na embalaži ali na izdelku

NAZIV BLAGA:

DATUM IZROČITVE:

št. RAČUNA:

GARANCIJSKI ROK: 1 LETO (12 mesecev)**GARANCIJA VELJA SAMO OB PREDLOŽITVI ORIGINALNEGA RAČUNA IN GARANCIJSKEGA LISTA! GARANCIJO UVELJAVLJATE NA PRODAJNEM MESTU, KJER STE BLAGO KUPILI ALI NA SEDEŽU DOBAVITELJA-DISTRIBUTERJA!****Dobavitelj-Distributer prevzema v garancijskem roku za izdelek naslednje obveznosti: Garancijski Pogoji**

- Garancija velja na ozemlju Republike Slovenije.
- Garancijo uveljavite na prodajnem mestu, kjer ste izdelek kupili ali v Delko d.o.o.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Garancijski rok prične teči z dnevom izročitve in velja 1 leto (12 mesecev).
- Dobavitelj-Distributer jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, v katerem bo na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na izdelku zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi. Zagotovljen je servis in nadomestni deli še 3 leta po preteku garancije.
- Če traja popravilo v garancijskem roku več kot 10 dni od dneva prijave okvare, se garancijski rok podaljša za toliko, kot je trajalo popravilo.
- Če blago ni popravljeno v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva nov izdelek ali povračilo plačanega zneska.
- Garancija preneha, če je okvara na izdelku nastala zaradi: popravila v nepooblaščenih delavnicah, vgrajevanja neprimernih delov ali predelave, neupoštevanja navodil o uporabi, mehanskih poškodb, višje sile (udar strele, prenapetosti v omrežju, poplava, požar, ipd).
- Naravna obraba izdelka je izključena iz garancijske obveznosti.
- Garancija ne velja v primeru poškodb zaradi neprimerne uporabe ali preobremenitve.
- Seznam pooblaščenih servisov: **Delko d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana**
tel: (01) 541-51-60 - fax: (01) 585-14-33 e-pošta: info@delko.si - spletna stran: <http://www.delko.si>

**POMEMBNA OBVESTILA - Pred uporabo izdelka podrobno preberite navodila.**

Za vsa dodatna vprašanja glede varne uporabe izdelka povprašajte distributerja pred prvo uporabo izdelka! Zaradi varnostnih, zakonskih in garancijskih razlogov predelava in/ali sprememba izdelka nista dovoljeni. Zaradi varnostnih, zakonskih in garancijskih razlogov lahko izdelek uporabljate izključno za namen in v obsegu, ki je predviden s strani proizvajalca.

OBVESTILO O RAVNANJU Z IZDELKOM PO KONCU NJEGOVE UPORABE

Kupce obveščamo, da je podjetje Delko d.o.o. vključeno v sistem ravnanja z odpadno elektronsko opremo (OEE) in odpadnimi baterijami in akumulatorji (OBA) družbe Interseroh d.o.o. Seznam zbirnih mest se nahaja pri distributerju, kateremu lahko odpadno električno in elektronsko opremo ter izrabljene baterije in akumulatorje tudi oddate. Stare, pokvarjene in odpadne električne aparate in baterije ter akumulatorje lahko brezplačno oddate tudi najbližjemu izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki – komunalno podjetje.

**ODSTRANITEV odpadne električne in elektronske opreme (OEE) V SKLADU Z DIREKTIVO 2002/96/ES**

Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjstvi odpadki – odstranitev tega izdelka med gospodinjstve odpadke je prepovedana. Izdelek mora biti odstranjen skladno z direktivo 2002/96/ES in lokalnimi predpisi, ki predpisujejo postopek odstranjevanja odpadne električne in elektronske opreme (OEE).

Vaša dolžnost je, da izrabljeno električno in elektronsko opremo predate v odstranitev na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme (OEE). Vašo odpadno električno in elektronsko opremo lahko brezplačno oddate tudi distributerju neposredno ob nabavi nove električne oziroma elektronske opreme. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu okolja.

Ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala iz katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in surovin. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrtnitvi in recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste opremo kupili.

ODSTRANITEV ODPADNIH BATERIJ IN AKUMULATORJEV (OBA) V SKLADU Z DIREKTIVO 2006/66/ES

Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da morate baterije in akumulatorje, ki so v uporabi v tem izdelku, ločiti od običajnih gospodinjstvih odpadkov v skladu z EU direktivo 2006/66/ES in lokalnimi predpisi, ki predpisujejo postopek odstranjevanja odpadnih baterij in akumulatorjev (OBA).



Vaša dolžnost je, da izrabljene baterije in akumulatorje predate v odstranitev na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oz. zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadnih baterij in akumulatorjev (OBA). Vaše izrabljene baterije in akumulatorje lahko brezplačno oddate tudi v vseh trgovinah, kjer prodajajo baterije in akumulatorje. S tem izpolnjujete zakonsko dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu okolja.

Če je pod desno prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, ta v skladu z Direktivo označuje, da se v tej bateriji ali akumulatorju nahaja težka kovina (Hg=živo srebro, Cd=kadmij, Pb=svinec) v koncentraciji, ki presega dovoljeno koncentracijo, predpisano v Direktivi. Če izdelek vsebuje baterije, ki jih ni mogoče preprosto odstraniti brez ogrožanja varnosti uporabnika, se direktiva OEE (odpadna električna in elektronska oprema) nanaša na ta izdelek, zato morate izdelek predati pooblaščenemu zbirnemu centru za OEE. Zbirni center zatem z ustreznimi ukrepi poskrbi za recikliranje in predelavo izdelka, vključno z baterijami.